

INSTALLATIE:

ZWARTE DRAAD: MASSA (-)

RODE DRAAD: POSITIEF (+) (via zekering 2 Amp)

PATROON VERANDEREN:

GELE DRAAD aan positief raken doet u naar volgend patroon gaan.

Kort driemaal GELE DRAAD aan positief raken doet STARLED resetten (= 1ste patroon).

SYNCHRONISATIE

Om de verschillende STARLED6 synchroon (SIMULTAAN of ALTERNEREND) te doen flitsen, dient u de gele draden van alle STARLED6 te verbinden met elkaar. Zorg ervoor dat de verschillende STARLED6 op hetzelfde flitspatroon staan ingesteld.

SIMULTAAN OF ALTERNEREND FLITSEN

Sluit de rode en de gele draad van de STARLED6 samen aan de + (er rekening mee houdend dat de gele dient losgekoppeld te worden). Hierdoor gaat u de flitser in 'group mode' zetten. De led flitser zal kort 1x of 2x beginnen te flitsen. 1x flitsen = groep 1, 2x flitsen = groep 2. Om van groep te veranderen, dient u de gele draad los te koppelen van de + en door deze nadien kort aan de + te tikken gaat de starled van groep veranderen (1x flitsen of 2x flitsen). Alle STARLEDS van dezelfde groep flitsen samen, starleds van groep1 flitsen alternerend met deze van groep2.

FLITSPATRONEN

ORANJE en BLAUW: 1: SINGLE (R65) • 2: DOUBLE (R65) • 3: TRIPLE (R65) • 4: QUAD (R65) • 5: STEADY

Ook beschikbaar:

Rubber voor inbouwmontage: STARLED6-RUB

Montagesteun 90°: STARLED6-SUP



CLASS 2
ORANJE - BLAUW

INSTALLATION:

FIL NOIR: MASSE (-)
FIL ROUGE: POSITIVE (+) (via fusible 2 Amp)



CLASS 2
ORANGE - BLUE

CHANGER DE PATRON:

Mettre le fil JAUNE en contact momentané avec la positive fait avancer le STARLED6 au prochain motif clignotant. Continuez de toucher momentanément la positive avec le fil JAUNE pour faire défiler la liste de motifs. Après le dernier motif, la liste reprend au motif 1.

Mettre le fil JAUNE en contact momentané avec la positive 3 fois vite = RESET (retour au patron 0).

SYNCHRONISATION

Pour faire clignoter tous les STARLED6 synchrone (SIMULTANÉ ou ALTERNÉ), il faut connecter tous les fils jaunes des STARLED6 et il faut mettre tous les STARLED6 dans le même patron de flash.

SIMULTANÉ OU ALTERNÉ

Relier le fil rouge et jaune au positif (en tenant compte du fait que le fil jaune doit encore être réparé). En faisant ceci, vous entrez dans la mode 'GROUP'. Le STARLED6 clignote 1 fois ou 2 fois par intermittence (1 fois = Group 1 - 2 fois = Group 2). Pour changer de 'GROUP' - il faut séparer le fil jaune du positif (sans couper la tension sur le fil rouge) et puis mettre le fil JAUNE en contact momentané avec la positive fait changer le 'GROUP' (1 ou 2). Tous les STARLEDs du même GROUP flashent ensemble (SIMULTANÉ), les STARLEDs du GROUP1 flashent ALTERNÉ avec ceux du GROUP2.

PATRONS DE FLASH

ORANGE ET BLEU: 1: SINGLE (R65) • 2: DOUBLE (R65) • 3: TRIPLE (R65) • 4: QUAD (R65) • 5: STEADY

Aussi disponible:

Caoutchouc pour montage encastrable: STARLED6-RUB

Support de montage 90°: STARLED6-SUP

