

Handleiding

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN STROBOSCOOP WAARSCHUWINGS- LAMPEN GT100, GT200, GT300

Waarschuwingsslampen GT100, GT200 en GT300 zijn gespecialiseerde wegverlichtingen die de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren. Individuele lampen worden gebruikt als waarschuwingsslampen op gevaarlijke locaties. Sets van lampen worden gebruikt in patrouillevoertuigen, werkmachines en wegonderhoudsvoertuigen en als onderdelen van waarschuwingsspijlen en waarschuwingsaanhangers.

Stroomvoorziening: 10-30 Vdc

Lampen met bevestiging: 4x M4.

Deze lampen vereisen geen externe controller voor een juiste werking.

Waarschuwingslamp GT100:

Diameter: 10 cm, 18 LED's, L2H-klasse.

Waarschuwingslamp GT200:

Diameter: 20 cm, 72 LED's, L8H-klasse.

Waarschuwingslamp GT300:

Diameter: 33,5 cm, 150 LED's, L9M-klasse.

AANSLUITING:

De lampen hebben 5 draden :

- Zwart (-) : min batterij.
- Rood (+) : plus batterij.
- Geel :
 - o Synchronisatie - lampen die verbonden zijn met een gele draad flitsen op hetzelfde moment (witte draden moeten geïsoleerd zijn).
 - o Wijziging van het flitspatroon - om het flitspatroon te wijzigen, de gele draad gedurende ongeveer 1 seconde tegen de plus (+) te houden.
- Groen : om de lichtsensor aan te sluiten (als deze niet is aangesloten, moet deze worden geïsoleerd). Als de lampen met 50% van de kracht moeten flitsen, verbind dan de groene draad met de rode (+).
- Wit : Alternierend of samen flitsen. De lamp waarbij de witte draad is verbonden met de rode draad (+), flitst alternierend met de anderen. Gele kabels moeten met elkaar worden verbonden.